

DEU Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter *

ENG More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at *

FRA Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur *

ESP Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo *

ITA Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a *

PYC Вещь ассортимент выпускаемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте *

* www.funfactory.de

DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität „Made in Germany“.

YOOO CLICK 'N' CHARGE I LOVE YOOO!

Mit dem brandneuen Multizone Vibrator »YOOO« von FUN FACTORY werden lustvolle Höhenflüge noch schöner! Wer hätte gedacht, dass drei Kugeln soviel FUN machen? Die reduzierte Form lädt zum Experimentieren ein und folgt dem genialen YOOO-Prinzip: **3 Kugeln, 2 Motoren, 1 Höhepunkt.**

Anwendung & Funktion

Der experimentierfreundliche Vibrator »YOOO« besteht aus drei bzw. zwei unterschiedlich großen Kugeln und ist damit individuell nach Lust und Laune einsetzbar. »YOOO« ist zum Auflegen und zum Einführen geeignet: zwei verschiedene große Kugeln bieten phantastische Anwendungsmöglichkeiten für die punktgenaue Massage

- des Intimbereichs (Vagina und/oder Klitoris),
- der Brustwarzen,
- bei Verspannungen im Nacken und der Rückenmuskulatur.

Die Besonderheit des **Multizone** Vibrators liegt in seiner Vielseitigkeit: »YOOO« ist mit zwei Motoren ausgestattet. Damit werden asynchrone Vibrationsmuster erzeugt, die eine Vielzahl an intensiven, facettenreichen Stimulationen versprechen – überall!

Magic Touch

Die „**Magic Touch**“-Funktion signalisiert durch Aufleuchten des Bedienteils: „Ich bin bereit, lass Dich verzaubern!“

YOOO Power-Menü

- (+)-Taste: startet mit klassischen Vibrationen!
- Mehr Power? Einfach (+)-Taste gedrückt halten!
- Programme anwählen? BOOSTER (★) drücken.
- Ergebnis: die leise fordernde POWER der Vibrationen genießen - WOW!

- (★)-Taste: startet den Vibrator im Programm-Modus.
- Mehr Abwechslung? Einfach BOOSTER (★) mehrmals drücken und eines von vier Lieblingsprogrammen auswählen!
- Ergebnis: mit aufregenden Stimmulations-Möglichkeiten zum Ziel!

- (-)-Taste: Beendet die Programme und schaltet die Vibrationen bis auf „0“ herunter.

Einfacher geht's nicht - gerade wenn's aufregend ist! Viel FUN mit Ihrem neuen Lieblingspielzeug!

Aufladung YOOO CLICK 'N' CHARGE

Der Lithium-Polymer-Akkumulator befindet sich im Inneren des Vibrators. Das Bedienteil und die Silikonhülle des Vibrators sind fest miteinander verbunden und somit 100% wasserdicht. Der im Toy befindliche Akku wird einfach über den »FUN Magnetic Plug« aufgeladen.

Stecken Sie dafür den Universal-Stecker in die Steckdose. Das Licht am Netzteil leuchtet auf. Verbinden Sie nun mit einem Klick die metallischen Kontaktpunkte des „Knopfs“ mit den magnetischen Flächen des FUN-Logos am Vibrator. Achtung: Für einen erfolgreichen Ladevorgang müssen die beiden Logos vollständig parallel übereinanderliegen. Der »FUN Magnetic Plug« haftet nur in einer Position auf den Ladekontakten! **Das rote Leuchten des FUN-Logos am dem Magnetstecker signalisiert, dass der Vibrator geladen wird. Das „Rotlicht“ schaltet sich aus, sobald dieser Prozess beendet ist. Das Toy ist nun vollständig aufgeladen und der »FUN Magnetic Plug« kann vom Vibrator getrennt werden.**

Durch die neuen Lithium-Polymer-Technik tritt kein sogenannter Memory-Effekt der Akkus auf. Der Akku kann jederzeit wieder aufgeladen werden, ohne dass die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Die maximale Ladedauer am Anfang beträgt ca. sechs Stunden. Die Betriebsdauer bei 100% aufgeladenem Akku beträgt bei maximaler Belastung ca. 30 Minuten. Dieser Wert gilt bei eingeschaltetem Turbooster. Ohne Turbooster verlängert sich die Betriebsdauer.

Achtung: Vor erstmaligem Gebrauch bitte vollständig aufladen, dieser Vorgang kann einmalig bis zu sechs Stunden dauern! Je nach

Ladezustand des Akkus dauert jeder weitere Ladevorgang entsprechend kürzer. Wird das Toy während des Betriebs mit dem »FUN Magnetic Plug« verbunden, schaltet sich der Vibrator aus. Das Toy kann über die Tipptasten wieder in Vibration versetzt werden, sobald der »FUN Magnetic Plug« entfernt wurde.

Wichtige technische Hinweise:

- Wechselnde Umgebungstemperaturen (z.B. beim Transport) können unter Umständen zu leichter Kondenswasserbildung führen. Daher bitte einige Stunden warten, bis sich »YOOO« an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Erst dann in Betrieb nehmen.
- Leichte Wärmeentwicklung des Magnetsteckers (schaltungsbedingt durch die LED) und im Bereich des Toy-Motors ist normal. Das Netzteil ist dauerkurzschlussfest, es tritt jedoch leichte Wärmeentwicklung auf!
- Zum Aufladen des Toys ausschließlich den original »FUN Magnetic Plug« Ladestecker / Adapter verwenden.
- »YOOO« CLICK 'N' CHARGE nicht im entladenen Zustand lagern. Ein regelmäßiger Gebrauch der Akkus gewährleistet ihre Langlebigkeit.
- Das Toy NICHT in Betrieb nehmen / NICHT aufladen bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung und / oder mechanischen Beschädigungen / Auffälligkeiten (Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen, Deformation des Toys).
- Durch unsachgemäße Behandlung können Akkus unkontrolliert exotherm reagieren. Beim Auftreten dieser Gefahr, bitte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und den vollständigen Vibrator sofort entsorgen (s. auch „Für unsere Umwelt“).
- Magnetkontakte des »FUN Magnetic Plug« nicht an metallische Oberflächen haften, da hierbei Kurzschlussgefahr droht.
- Nicht in praller Sonne lagern (z.B. im Auto).
- Netzteil und Toy nicht ins Feuer werfen.
- Nicht mit spitzen Gegenständen ins Toy stechen.
- Das Toy nicht gewaltsam öffnen.
- Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen.
- Schutzschaltung des Akkus verhindert Überladung/Tiefentladung.
- Wenn Betriebsanzeige (LED) am Magnetladestecker und/oder Steckernetzteil nicht leuchtet, bitte vom Netz trennen.
- Bei Nichtgebrauch immer vom Netz trennen. (Einsparung von Energie: unnötiger Stromverbrauch im Standby-Modus)
- Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Toys, der Verpackung bzw. des Aufladesteckers bringen, da diese unter Umständen durch den am Umkarton angebrachten, sowie durch den im Aufladestecker und am Toy befindlichen Magneten, beschädigt werden können.
- Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie zum Beispiel Herzschrittmacher beeinflussen. Es wird empfohlen den Vibrator nicht direkt über dem Herzschrittmacher zu verwenden. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt.

Für unsere Umwelt

»YOOO« wurde als Auflieger vibrator für die Klitorale und die Stimulation des Scheideneingangs entwickelt. Das Toy nicht an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Erst dann in Betrieb nehmen. Die FUN FACTORY Silikon toys sind kein Kinderspielzeug. Bedenken Sie bitte außerdem, dass die Toys KEINE medizinischen Produkte sind! Kommt der silikonhaltige »YOOO« CLICK 'N' CHARGE mit silikonhaltigem Gleitgel (z.B. »BODYFLUID«) in Berührung, kann FUN FACTORY nicht ausschließen, dass das Material des Toys unerwünschte Gerüche aufnimmt.

Der Akku von »YOOO« CLICK 'N' CHARGE kann nicht vom Benutzer gewartet oder ausgetauscht werden. Wenn der Akku verbraucht ist, entsorgen Sie das vollständige Toy, da der Akku nicht einzeln entnehmbar, sondern fest mit dem Toy verbunden ist. Bitte beachten Sie, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte bzw. Akkumulatoren nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie daher für eine umweltgerechte Entsorgung elektronischer Geräte und der Verpackung. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingmöglichkeiten. Der Blister besteht aus umweltfreundlichem PET-Material.

ACHTUNG!

- **Das Ladegerät niemals im Bad oder in der Badewanne verwenden!**
- **Das Ladegerät unbedingt von Wasser und jeglicher feuchter Umgebung fernhalten!**
- **Das Toy kann nur ohne das Ladegerät (»FUN Magnetic Plug«) in Betrieb genommen werden!**

Technische Daten:

»YOOO«: Lagertemperatur 0 °C – 40 °C | maximale Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C | Ladespannung 7,5 V = 300 mA | maximaler Ladestrom 120 mA | Akkukapazität 500 mAh | mittlere Ladezeit 4 h | ca. 500 Ladezyklen

Die Standbyzeit des aufgeladenen Akkus beträgt ca. 3 Monate, dann bitte nachladen!

Material

Das für »YOOO« CLICK 'N' CHARGE verwendete Silikon (100% Highest Quality Silicone) ist strapazierfähig, antiallergen und leicht zu reinigen.

Pflege

Reinigen Sie das Toy vor der ersten und nach jeder weiteren Anwendung mit warmem Wasser und milder Seife gründlich. Der FUN FACTORY »CLEANER« eignet sich besonders zur Reinigung von Erotikspielzeugen und für die sanfte Pflege des

Intimbereichs. Der »CLEANER« wirkt keimreduzierend gegen Bakterien und Pilze.

Tipp

Einige Tropfen Gleitgel sorgen für ein angenehmes Gefühl bei der Stimulation. FUN FACTORY empfiehlt ein Gleitgel auf Wasserbasis wie FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Warnhinweis

»YOOO« wurde als Auflieger vibrator für die Klitorale und die Stimulation des Scheideneingangs entwickelt. Das Toy nicht an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Erst dann in Betrieb nehmen. Die FUN FACTORY Silikon toys sind kein Kinderspielzeug. Bedenken Sie bitte außerdem, dass die Toys KEINE medizinischen Produkte sind! Kommt der silikonhaltige »YOOO« CLICK 'N' CHARGE mit silikonhaltigem Gleitgel (z.B. »BODYFLUID«) in Berührung, kann FUN FACTORY nicht ausschließen, dass das Material des Toys unerwünschte Gerüche aufnimmt.

Für unsere Umwelt

»YOOO« CLICK 'N' CHARGE ist ein akkubetriebener Vibrator mit fest integriertem Akku-Ladeteil im Inneren des Toys. Der Aufladeprozess erfolgt ausschließlich über den original FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, der für alle zukünftigen RECHARGEABLE Vibratoren der FUN FACTORY mit CLICK 'N' CHARGE-Technologie verwendet wird. Damit leistet die FUN FACTORY einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Der Akku von »YOOO« CLICK 'N' CHARGE kann nicht vom Benutzer gewartet oder ausgetauscht werden. Wenn der Akku verbraucht ist, entsorgen Sie das vollständige Toy, da der Akku nicht einzeln entnehmbar, sondern fest mit dem Toy verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte bzw. Akkumulatoren nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie daher für eine umweltgerechte Entsorgung elektronischer Geräte und der Verpackung. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingmöglichkeiten. Der Blister besteht aus umweltfreundlichem PET-Material.

ENGLISH

FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

YOOO CLICK 'N' CHARGE I LOVE YOOO!

With the brand new multizone vibrator »YOOO« from FUNFACTORY® flights of passion just keeping getting higher! Who would have thought that three balls could be so much FUN? The streamlined shape invites users to experiment and follows the »YOOO«-principle: **3 balls, 2 motors, 1 climax!**

Application & Function

The experimental vibrator »YOOO« consists of three, respectively two different sized balls and can be used individually as desired. »YOOO« is suitable for external stimulation and for insertion: two different sized balls offer fantastic opportunities for the application of precise massage

- the genital area (vagina and/or clitoris),
- the nipples,
- for tension in the neck and
- the back muscles.

The special feature of the multizone vibrator is its versatility: »YOOO« is equipped with two engines. Thanks to this innovation asynchronous vibration patterns are generated, which promise a variety of intense multi-faceted stimulations – everywhere!

Magic Touch

The "Magic Touch" function lights up to signalize, "I am ready to make some magic with you!"

YOOO Power Menu

(+)-button – start with the classic vibrations!

- More power? Just hold down on the "+"-button!
- Choose a program? Press on BOOSTER (★).
- Result: enjoy the soft, pulsing power of vibrations – WOW!

- (★)-button – start the vibrator at the program level (the lights of the touch buttons begin to pulse).
- More variety? Simply press BOOSTER (★) more times and choose one of four of your favorite programs!
- Result: get to climax with thrilling stimulation possibilities!

- (-)button – end the program, switch the vibrations back down to "0".

It doesn't get any easier – especially just when it gets really good! Lots of FUN with your new favorite love toy!

Charging vibrators – YOOO CLICK 'N' CHARGE

The lithium polymer accumulator is found inside the toy. The control unit and the silicone sheath of the vibrator are firmly connected and therefore 100% waterproof. The battery found in the toy is charged simply using the »FUN Magnetic Plug«: Simply plug the universal plug into the socket. The light on the power unit will illuminate. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the magnetic area on the vibration bullet. Careful: for the charging process to be successful the contact points have to be placed completely parallel over each other. The »FUN Magnetic Plug« only adheres to the charging point in one position!

The FUN logo's red light on the magnetic plug indicates when the vibrator has been charged. The "red light" switches off as soon as the process is complete. The toy is now totally charged and the »FUN Magnetic Plug« can be removed from the vibrator.

With the new lithium polymer technology there is no danger of the so called "memory effect" in the rechargeable batteries. The batteries can be recharged at anytime without compromising the performance capabilities. The maximum time needed for first-time charging is ca. six hours. With 100 % charged batteries at the maximum setting the toy can be used ca. 30 minutes. This applies also to the turbo booster function. Without the turbo booster the operating time is longer.

Before first use, completely charge toy! This process can take up to six hours! Depending on the capacity load of the batteries each subsequent recharging could take up significantly less time. If the toy is connected to the »FUN Magnetic Plug« when turned on, the vibrator automatically switches off. The toy can be recharged with the touch button as soon as the »FUN Magnetic Plug« is removed.

Important technical info:

- Variable surrounding temperatures (for example when carrying) could lead to light condensation under certain conditions. Please then wait a few hours until the »YOOO« has adapted to the surrounding temperature before operating.
- The magnetic plug (depending if the LED display is lit) and the area around the vibration bullet may warm up. The power pack is always short circuit proof, but it may still become warm!
- To charge toy use only the original »FUN Magnetic Plug« charging plug/adaptor.
- »YOOO« CLICK 'N' CHARGE should not be stored when not charged. Regular use of the batteries guarantees their longevity. Batteries should be recharged after being stored for a long period!
- The toy should NOT be operated and NOT be charged if there is an unusual heat build up and/or mechanical malfunction / abnormalities (discoloration, unusual appearance, deformation of toy).
- With improper handling the batteries can have an uncontrolled exothermic reaction. If this danger occurs, please take the usual precautions and throw away the whole vibrator (see "For the environment").
- Do not place the magnetic contact point of the »FUN Magnetic Plug« on metallic surfaces otherwise there is a danger of short circuiting.
- Do not leave in direct sunlight (i.e. in the car).
- Do not throw power unit or toy in the fire.
- Do not poke the toy with pointy objects.
- Do not open the toy with force.
- If toy catches fire, do not extinguish with water.
- Battery protective circuit prevents overloading or total discharge.

- If the operating signal light (LED) on the magnetic charge plug and/or the wall power supply doesn't light up, then unplug.
- Unplug when not in use (save energy, wasteful use of electricity in standby)
- Cards with magnetic strips (i.e. credit cards) should not come into contact with the toy, the packaging or the loading plug because the magnets found on the carton, the plug and the toy could damage them.
- Magnetic fields could influence the mechanical and electronic components, for example of pacemakers. It is recommended not to use the toy or the vibration bullet directly over the pacemaker. Please contact your doctor for more information.

WARNING!

- **Never use charger in the bathroom or bathtub!**
- **Charger must be kept away from water and any moist environment!**
- **The toy can only be operated without the charger (»FUN Magnetic Plug«)**

Technical Data:

»YOOO«: Storage temperature 0 °C – 40 °C | maximum surrounding temperature when operating 40 °C | Charging voltage 7,5 V = 300 mA | maximum charge current 120 mA | battery capacity 500 mAh | average charging time 4 h | ca. 500 charging cycles

Standby period for the batteries is approx. three months, then recharge!

Material

The silicone used in the »YOOO« CLICK 'N' CHARGE (100% Highest Quality Silicone) is durable, hypoallergenic and easy to clean.

Care

Carefully clean the toy before first use and after each use with warm water and a mild soap and without removing the vibration bullet from the toy. The FUNFACTORY® »CLEANER« is especially suited for cleaning erotic toys as well as for gently washing genital areas. The »CLEANER« works against germs, bacteria and fungus.

Tip

A few drops of lubrication ensure a pleasant feeling when inserting the toy. FUNFACTORY® recommends a water-based lubricant such as the FUNFACTORY® »TOYFLUID«.

Caution

»YOOO« is a lay-on vibrator developed for stimulating the clitoris and vaginal opening. The toy should not be inserted anally! FUNFACTORY® silicone toys are not children's toys. Please also keep in mind that the toys are NOT medical products! If the silicone »YOOO« CLICK 'N' CHARGE comes into contact with silicone based lubricant (i.e. »BODYFLUID«) FUNFACTORY® can not guarantee that the toy's materials do not begin to take on an unpleasant smell.

For our environment

»YOOO« CLICK 'N' CHARGE is a battery operated vibrator with an integrated battery and charging compartment inside the toy. The charging process occurs only using the original FUNFACTORY® »FUN Magnetic Plug«, which will be used for all future FUNFACTORY® RECHARGEABLE vibrators with CLICK 'N' CHARGE technology. In this way, FUNFACTORY® contributes significantly to protecting the environment and climate.

The batteries in the vibration bullets of the »YOOO« CLICK 'N' CHARGE can not be serviced by the user. If the battery is at the end of its life, then throw away the vibration bullet. Please note that electrical and electronic equipment and batteries do not belong in the trash. It is absolutely necessary that electronic devices and packaging be thrown away in an environmentally sound way. Use the appropriate recycling facility. The blister contains PET materials harmful to the environment.

FRANÇAIS

FUN FACTORY: symbole du jouet érotique d'excellente qualité aux formes esthétiques et aux matières douces. Le design

parfait et harmonieux, associé à une fonctionnalité convaincante, offre à tous les produits FUN FACTORY une qualité exceptionnelle. Qualité "Made in Germany".

YOOO CLICK 'N' CHARGE I LOVE YOOO!

Grâce au nouveau vibromasseur à zones multiples »YOOO« de FUN FACTORY, vos envolées vers le septième ciel seront encore plus belles ! Qui aurait cru que 3 boules pouvaient procurer autant de FUN ? Sa forme invite aux découvertes expérimentales et fonctionne selon le principe de »YOOO« : **3 boules, 2 moteurs, l'apothéose.**

Utilisation & Fonctionnement

Le vibromasseur »YOOO« vous invite à faire de multiples expériences. Il est composé de 3 boules de différentes tailles et peut donc être utilisé de manière très individuelle, selon les envies et les passions. »YOOO« est fait pour la stimulation extérieure, mais aussi pour la pénétration: les deux boules de tailles différentes permettent des utilisations des plus variées issues de votre imagination et des massages précis :

- de la zone intime (vagin et/ou clitoris),
- des mamelons,
- de la nuque en cas de contracture et
- au niveau de la musculature dorsale.

Ce vibromasseur à zones multiples est multifonctionnel: »YOOO« est équipé de deux moteurs puissants qui vibrent en simultané mais aussi en décalée; »YOOO« offre des sensations uniques.

Magic Touch

La fonction « **Magic Touch** » signale en allumant la partie de commande : « Je suis prêt, laisse-moi te séduire ! »

Le menu Power YOOO

- Plus de puissance ? Maintenez appuyée la touche (+) !
- Choisir un programme? Appuyez sur BOOSTER (★).
- Le résultat : savourez le POWER silencieux mais provoquant des vibrations – WHOUAH !

- La touche (★) démarre le vibromasseur en mode programme (Les touches commencent à s'allumer en clignotant .)
- D'autres choix? Appuyer plusieurs fois sur BOOSTER (★) et sélectionner un des quatre programmes préférés!
- Le résultat : arrivez au but avec des possibilités de stimulations excitantes !

- La touche (-) met fin aux programmes et coupe les vibrations en les remettant à « 0 ».

Rien de plus simple – surtout quand l'excitation monte ! Nous vous souhaitons plein de FUN avec votre nouveau jouet érotique préféré !

Chargement des vibromasseurs YOOO CLICK 'N' CHARGE

La batterie Lithium-Polymer se trouve à l'intérieur du vibromasseur. Le panneau de commande et la housse en silicone du vibromasseur sont bien reliés entre eux et par conséquent 100 % étanches. La batterie se trouvant dans le jouet est chargée simplement grâce au chargeur »FUN Magnetic Plug«. Pour cela branchez la fiche du chargeur dans la prise de courant. La lumière du bloc-secteur s'allume. Reliez ensuite en un seul clic les points de contact métalliques du « bouton » aux surfaces de contact du logo FUN sur le vibromasseur. Attention : pour un chargement parfait, les deux logos doivent être parfaitement superposés. Le »FUN Magnetic Plug« n'adhère aux contacts de recharge que sur une seule position **La lumière rouge du Logo FUN sur la fiche magnétique indique que le vibromasseur est en mode charge. La lumière rouge s'éteint dès que cette opération est terminée. Le jouet est désormais complètement rechargé et le »FUN Magnetic Plug« peut être déconnecté du vibromasseur.**

Il n'y a pas d'effet de mémoire de la batterie grâce à la nouvelle technique Lithium-Polymer. On peut recharger la batterie à tout moment, et ce sans porter préjudice à la capacité de rendement. Au début, la durée de chargement maximale est d'environ six heures. Lorsque la batterie est rechargée à 100 %, la durée de marche dure environ 30 minutes pour une utilisation maximale. C'est le seuil atteint lorsque le turbo booster est

branché. Sans turbo booster, la durée de marche se prolonge. Attention : procéder au chargement complet avant la première utilisation. La durée du chargement peut être exceptionnellement de six heures ! Ensuite, la durée de charge est moins long selon le stade de chargement de la batterie. Si le jouet, quand il fonctionne, est relié avec le »FUN Magnetic Plug«, le vibromasseur s'éteindra. Il pourra être remis en mode vibration en appuyant sur les touches d'impulsion dès que vous aurez déconnecté le chargeur »FUN Magnetic Plug«.

Indications techniques importantes:

- Les variations de température de l'environnement (par exemple, lors du transport) peuvent entraîner une légère condensation. C'est pourquoi, il est conseillé d'attendre jusqu'à ce que »YOOO« se soit adapté à la température ambiante. Par conséquent, le mettre en marche uniquement à ce moment-là.
- Une légère émission de chaleur de la fiche magnétique et à l'intérieur du moteur du jouet (due au circuit par LED) est considérée comme normale. Le bloc-secteur est protégé contre les courts circuits ; on constate toutefois une légère émission de chaleur.
- Pour le chargement du jouet, prière d'utiliser exclusivement le connecteur/ adaptateur »FUN Magnetic Plug« d'origine.
- Ne pas laisser »YOOO« CLICK 'N' CHARGE longtemps déchargé. En effet, une utilisation régulière de la batterie garantit sa longévité.
- Ne PAS mettre en marche/ Ne PAS charger le jouet en cas d'émission de chaleur anormale et/ou de défauts mécaniques/ singularités (coloration, aspect inhabituel, déformation du jouet).
- Les batteries peuvent réagir d'une manière exothermique en cas d'utilisation à mauvais escient. Si cela devait se produire, prière de prendre les précautions habituelles et d'éliminer immédiatement le vibromasseur (voir également « Pour notre environnement »).
- Éviter l'adhérence des contacts magnétiques du »FUN Magnetic Plug« avec des surfaces métalliques, car cela peut provoquer un court-circuit.
- Ne pas exposer en plein soleil (par exemple dans la voiture)!
- Ne jeter ni bloc-secteur ni jouet au feu!
- Ne pas introduire d'objets pointus dans le jouet!
- Ne pas ouvrir le jouet avec force!
- En cas d'inflammation / départ de feu, ne pas avoir recours à l'eau.
- Un système de disjoncteur de la batterie empêche une surcharge/ décharge totale.
- Lorsque l'indicateur de fonctionnement ne s'allume pas sur le chargeur magnétique et /ou le bloc-secteur, retirez le immédiatement de la prise.
- En cas de non-utilisation, ne le laissez pas dans la prise (économie d'énergie : consommation inutile d'électricité en mode veille).
- Ne pas laisser de cartes à bandes magnétiques (exemple cartes de crédit) à proximité du jouet, de l'emballage et du chargeur, car celles-ci pourraient être détériorées par les aimants se trouvant sur le carton d'emballage et sur le jouet.
- Les champs magnétiques peuvent causer des interférences sur des composants mécaniques et électroniques, comme par exemple sur des stimulateurs cardiaques. Il est recommandé de ne pas utiliser le vibromasseur directement sur le stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour obtenir plus d'informations.

ATTENTION!

- **N'utilisez jamais le jouet dans la salle de bains, ni dans la baignoire!**
- **Évitez le contact du chargeur avec l'eau et son utilisation dans une endroit humide!**
- **Le jouet ne peut être mis en marche que s'il a été déconnecté du chargeur (»FUN Magnetic Plug«) !**

Données techniques:

»YOOO«: Température de stockage de 0° C à 40° | Température maximale de l'environnement lors du fonctionnement 40° C | Tension de charge 7,5 V = 300 mA | charge maximale 120 mA | capacité de la batterie 500 mAh | Durée moyenne du chargement 4 h | environ 500 cycles de chargement

La durée du mode « veille » de la batterie chargée est de 3 mois. Recharger après cette date !

Matière

Le silicone utilisé pour »YOOO« CLICK 'N' CHARGE (100%

silicone de haute qualité) est résistant, antiallergique et facile à nettoyer.

Entretien

Bien laver le jouet avant la première et après chaque utilisation à l'eau chaude et avec un savon doux. Le FUN FACTORY »CLEANER« se prête très bien au lavage des jouets érotiques et aux soins des organes sexuels. Le »CLEANER« détruit les germes des bactéries et des champignons.

Conseil

Quelques gouttes de gel fluide procurent une sensation agréable lors de la stimulation sexuelle. FUN FACTORY recommande un gel à base d'eau comme le FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Attention

»YOOO« a été conçu comme vibromasseur pour le clitoris et la stimulation sexuelle à l'entrée du vagin. Ne pas introduire le jouet dans l'anus ! Les jouets en silicone de la FUN FACTORY ne sont pas des jouets pour enfants. En outre, ce ne sont pas des produits médicaux ! Si le »YOOO« CLICK 'N' CHARGE contenant du silicone entre en contact avec le gel fluide à base de silicone (par exemple, »BODYFLUID«), FUN FACTORY ne peut exclure que le matériau du jouet dégage des odeurs désagréables non souhaitées.

Pour notre environnement

»YOOO« CLICK 'N' CHARGE est un vibromasseur actionné par une batterie contenant un chargeur intégré à l'intérieur du jouet. L'opération de chargement s'effectue exclusivement avec le FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug« d'origine qui est utilisé pour tous les futurs vibromasseurs rechargeables de la FUN FACTORY avec la technologie CLICK 'N' CHARGE. En ce sens, FUN FACTORY contribue pleinement à la protection du climat et de l'environnement.

La batterie de »YOOO« CLICK 'N' CHARGE ne peut pas être entretenue ou échangée par l'utilisateur. Lorsque la batterie n'est plus utilisable, nous vous prions d'éliminer complètement le jouet ; en effet, la batterie ne peut pas être enlevée car elle fait partie intégrante du jouet.

Merci de ne pas jeter les appareils électriques, électroniques ainsi que les batteries usagés dans les ordures ménagères. Faites en sorte que ces derniers ainsi que l'emballage soient éliminés d'une manière conforme à la protection de l'environnement. Utilisez pour cela les possibilités de recyclage prévues. Le blister est fabriqué avec un matériau PET non polluant.

ESPAÑOL

FUN FACTORY: símbolo de juguetes de alta calidad, formas estéticas y materiales inofensivos al cuerpo. El diseño perfecto y armónico, combinado con funcionalidad convincente, hacen los productos FUN FACTORY únicos en el mercado. Calidad superior "Made in Germany".

YOOO CLICK

- No arrojar al fuego el cargador ni el juguete
- No pinchar con objetos punzantes.
- No abrir el juguete de forma violenta.
- En caso de fuego, no apagar con agua.
- El circuito de protección impide la sobrecarga de la batería/ descarga profunda.
- Si el LED en el »FUN Magnetic Plug« o en el cargador no luce, por favor separar de la red.
- Desenchufar siempre que no se utilize (ahorro de energía: gasto de energía innecesario en standby).
- No mantener cerca del juguete, cerca del embalaje o cerca del cargador tarjetas con cintas magnéticas (por ejemplo tarjetas de crédito) porque los imanes que se encuentran en el juguete o en el embalaje pueden ser dañados.
- No mantener cerca del juguete, cerca del embalaje o cerca del cargador tarjetas con cintas magnéticas (por ejemplo tarjetas de crédito) porque los imanes que se encuentran en el juguete o en el embalaje pueden ser dañados.

¡ATENCIÓN!

- ¡No utilizar nunca el cargador en el baño o en la bañera!**
- ¡Mantener el cargador alejado del agua o de ambientes húmedos!**
- ¡El juguete sólo se puede utilizar sin el cargador (»FUN Magnetic Plug«)!**

Datos técnicos
»YOOO«:
Temperatura de almacenamiento 0 °C – 40 °C | Temperatura ambiental máxima 40 °C | Voltaje de carga 7,5 V= 300 mA | Corriente de carga máxima 120 mA | Capacidad de la batería 500 mAh | Tiempo medio de carga de 4 h | ca. 500 ciclos de carga
¡El tiempo de Standby (modo espera) de los acumuladores es de tres meses, después cárgelo nuevamente, por favor!

Material
La silicona (100 % silicona de alta calidad) utilizada para »YOOO« CLICK 'N CHARGE es muy suave, duradera, hipoalérgica, sin olor y fácil de limpiar.

Cuidado
Limpie bien el juguete antes de la primera utilización y después de cada uso con agua templada y un jabón suave. El »CLEANER« de FUN FACTORY es ideal para la limpieza de juguetes eróticos y para el cuidado suave de las partes íntimas. El »CLEANER« posee el efecto de reducir gérmenes, bacterias y hongos.

Consejo
Algunas gotas de lubricante producen una sensación agradable a la hora de la estimulación. FUN FACTORY aconseja lubricantes a base de agua como FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Advertencia
»YOOO« ha sido concebido para la estimulación del clítoris y la vagina. No para la penetración anal. Los juguetes de silicona de FUN FACTORY nos son juguetes infantiles. Por favor tenga en cuenta además que los juguetes nos son productos médicos. Si »YOOO« entra en contacto con otros productos que tengan silicona (por ejemplo »BODYFLUID«) FUN FACTORY no puede descartar que el material del juguete no reciba un olor especial.

Protección del medio ambiente
»YOOO« CLICK 'N CHARGE funciona con acumuladores y están unidos con el cargador que se encuentra en el interior del juguete. El proceso de recarga tienen lugar con el »FUN Magnetic Plug« original de FUN FACTORY que se utiliza también para todos los vibradores recargables futuros de FUN FACTORY con tecnología CLICK 'N CHARGE. De esta forma contribuye FUN FACTORY a la protección del medio ambiente y del clima.

El acumulador de »YOOO« CLICK 'N CHARGE no puede ser reemplazado o cambiado por el usuario. Cuando el acumulador se agote, deseché el juguete completo ya que el acumulador no se puede separar del juguete porque está totalmente unido con él.

Por favor tenga en cuenta que aparatos electrónicos o eléctricos viejos o acumuladores no deben de ser tirados a la basura. Para aparatos electrónicos o sus envoltorios procure un reciclaje en correspondencia con el medio ambiente. Utilize las posibilidades previstas de reciclaje. El blister está hecho de material medioambiental PET.

ITALIANO

FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l'aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici. Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

YOOO CLICK 'N' CHARGE I LOVE YOOO!
Con il nuovissimo vibratore multizona »YOOO« di FUN FACTORY la passione vola sempre alta! Chi avrebbe mai dettoche tre palle potessero significare tanto piacere? La speciale sagomatura invita l'utente a sperimentare il principio-di.

YOOO: 3 palle, 2 motori, 1 orgasmo!

Utilizzo & Funzionamento
»YOOO« consiste di tre palle, solo 2 sono usate per il gioco sensuale. La palla grande ha i tasti controllo e serve da impugnatura. »YOOO«, due palle di diverse dimensioni consentono fantastici che possibilità di massaggiare come e dove si vuole.

- Zone erogene sia per Lei che per Lui
- Tensioni cervicali
- Schiena

La caratteristica principale del vibratore è la versatilità: »YOOO« è dotato di 2 motori. Grazie all'innovativa vibrazione asincrona vengono generati diversi tipi di stimolazione tali da promettere sensazioni sempre nuove ed ovunque lo si desideri.

Magic Touch
La funzione „**Magic Touch**“ si accende per segnalare, „sono pronto a fare magia per te“.

YOOO Power Menu
Tasto (+) inizia con le vibrazioni classiche!

- Più potenza? Semplicemente tenere premuto il tasto (+).
- Scegliere un programma? Premere BOOSTER (★).
- Risultato: goditi la morbida potenza pulsante delle vibrazioni - WOW!

Tasto (★) – passa al livello programmi (La luce dei pulsanti inizia a lampeggiare).

- Più varietà? Semplicemente premi BOOSTER (★) più volte per selezionare quello dei quattro programmi che preferisci.
- Risultato: raggiungi l'apice del piacere attraverso eccitanti stimolazioni!

Tasto (–) per terminare i programmi e per andare verso lo spegnimento di YOOO.

Niente di più semplice - specialmente quando è veramente ottimo! Un sacco di divertimento con il tou novo favorito Love Toy.

Ricaricare i vibratori – YOOO CLICK 'N' CHARGE
La batteria ai polimeri di litio è fissata all'interno del vibratore. L'unità di controllo e la guaina in silicone del vibratore sono saldamente attaccate e perciò 100 % tenuta stagna. La batteria nel vibratore può essere facilmente caricata con l'ausilio del »FUN Magnetic Plug«. Inserire il caricabatterie universale in una presa di corrente, una spia luminosa si accenderà. Con un leggero "click" connettere il punto metallico di contatto sulla testina del caricabatterie con la zona di contatto sul »YOOO« che è situata in corrispondenza della scritta FUN. ATTENZIONE: affinché il processo di ricarica sia effettuato correttamente le due scritte FUN, quella sul vibratore e quella sulla testina del caricabatterie, devono essere perfettamente sovrapposte.

Quando la luce della scritta FUN sul magnetic plug è rossa, indica che il vibratore si sta ricaricando. La luce rossa si spegne quando il processo di ricarica è terminato. Ora il Toy è carico ed il »FUN Magnetic Plug« può essere rimosso dal vibratore. La nuova batteria a polimeri di litio evita il problema dell'effetto memoria della batteria.

La batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento senza compromettere le funzionalità. Il tempo massimo per la prima ricarica è di circa 6 ore. Con la batteria carica al 100 % l'autonomia sarà di circa 30 minuti ora alla massima potenza ed include la funzione turbo. Senza il turbo l'autonomia è maggiore.

Attenzione: Ricaricare completamente prima dell'uso - questo processo può durare fino a 6 ore! Le ricariche successive sono più rapide, questo dipende anche dal livello di carica della batteria. Se il toy viene acceso mentre è ancora connesso al »FUN Magnetic Plug«, si spegnerà automaticamente. Appena il connettore del caricabatterie viene rimosso, il toy sarà nuovamente pronto ad operare con l'ausilio dei tasti.

Importanti Informazioni tecniche:

- Cambi di temperatura (es durante il trasporto) possono causare piccoli effetti di condensa. Attendere alcune ore prima dell'uso al fine di permettere all'unità di adattarsi alla temperatura ambiente!
- Un piccolo aumento di temperatura del plug nella zona della luce led e nella zona del motore è normale. I circuiti sono a prova di cortocircuito ma possono comunque riscaldarsi!
- Per ricaricare il Vibratore usare solo l'adattatore »FUN Magnetic Plug« originale!
- Non riporre »YOOO« quando è scarico. L'uso regoalare delle batterie ricaricabili ne garantisce una maggior longevità.
- NON usare il Toy e NON ricaricarlo qualora notate che si surriscalda in maniera anomala o se notate problemi meccanici o anomalie (es Batterie scariche, scolorimento, aspetto inusuale o deformazioni)!
- Con un uso improprio, le batterie potrebbero esaurirsi o avere una reazione esotermica, che può portare a corrosione, bruciatore chimiche o altri danni. Nel caso si riscontrino tali pericoli, usare le normali precauzioni del caso, non usare più il love Toy e smaltirlo in linea con le normative locali. (rif. sezione "Per l'ambiente")!
- Evitare il contatto del »FUN Magnetic Plug« con superfici metalliche in quanto potrebbe esserci un cortocircuito!
- Non lasciare esposto al sole diretto (es in automobile)!
- Non gettare nel fuoco!
- Non usare oggetti appuntiti sul vibratore!
- Non cercare di aprire il Toy forzandolo!
- In caso di fiamme non usare acqua!
- Un circuito interno protegge da sovraccarichi o scarica totale della batteria!
- Se la luce (LED) sulla testina magnetica e/o sul caricabatterie non si accende rimuovere immediatamente il caricabatterie dalla presa di corrente!
- Rimuovere sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso!
- Carte magnetiche (come le carte di credito) non devono entrare in contatto con il toy o il caricabatterie o la confezione in quanto possono danneggiarsi o danneggiare il toy.
- Il campo magnetico può influenzare dispositivi meccanici elettrici o elettronici come ad es. Pace Makers. E' quindi raccomandabile evitare di mettere il toy ed caricabatterai vicino a Pace Makers. Contatare il proprio medico.

ATTENZIONE!

- Mai usare il carica batterie nella vasca da bagno o nella doccia**
- Il carica batterie non deve essere messo a contatto con acqua o in ambienti umidi**
- Il vibratore deve essere usato SOLAMENTE SENZA il carica batterie »FUN Magnetic Plug«**

Dati tecnici:
»YOOO«:
Temperatura di immagazzinamento da 0 °C a 40 °C | max temperatura di lavoro 40 °C | tensione di lavoro 7,5 V = 300 mA | Corrente max 120 mA | capacità batteria 500 mAh | Durata media ricarica 4 ore | circa 500 cicli di ricarica

Le batterie rimangono cariche, senza essere usate, per 3 mesi, poi ricaricarle!

Materiali
Il silicone usato per »YOOO« CLICK 'N CHARGE (100 % Silicone di Alta qualità) è duraturo, ipoallergenico e facile da pulire.

Cura
Pulire accuratamente i tuoi love toys prima e dopo ciascun utilizzo. Usare acqua tiepida e sapone liquido neutro senza rimuovere il bullet vibrante. Attenzione pulire sempre i tuoi love toys prima dell'uso vaginale se usato precedentemente per giochi anali.

Il FUN FACTORY »CLEANER« è specificatamente studiato per la pulizia dei Love Toys. Il »CLEANER« agisce contro germi, batteri e funghi.

Suggerimento
Una goccia di FUN FACTORY »TOYFLUID« è tutto ciò di cui hai bisogno per un utilizzo confortevole dei tuoi love toys.

Attenzione
»YOOO« è un vibratore da contatto sviluppato per stimolare le zone erogene. Non usare analmente. I toys FUN FACTORY in silicone NON sono giochi per bambini. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenzione: per non sono dispositivi medici! Qualora il silicone di »YOOO« venisse in contatto con lubrificanti a base silicone potrebbe verificarsi il rilascio persistente di cattivo odore.

Per l'ambiente
»YOOO« CLICK 'N CHARGE sono vibratori a batteria con il caricabatterie integrato nella confezione del vibratore stesso. Il processo di carica si ottiene attraverso l'uso del FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, che sarà usato in futuro su tutti i vibratori con la tecnologia CLICK 'N CHARGE. In questo modo FUN FACTORY fornisce un grande contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

Attenzione: le batterie non possono essere rimosse dall'utente. Le batterie possono essere rimosse solo da personale specializzato.

Le batterie ricaricabili incluse nel »YOOO« CLICK 'N CHARGE non possono essere oggetto di manutenzione né possono essere rimosse dall'utente. Quando le batterie non sono più utilizzabili distruggere l'intero toy. Le batterie non possono essere rimosse in quanto sono parte integrante del toy. Pregasi notare che questi articoli non debbono essere smaltiti come normale spazzatura. I dispositivi elettrici ed elettronici debbono essere smaltiti seguendo le normative locali per il riciclo dei loro componenti. Il blister è in materiale PET in linea con le norme di salvaguardia dell'ambiente.

Responsabilità
Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso. Nè il produttore, nè i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

РУССКИЙ

FUN FACTORY simboliziruet estéticheskie éroticheskie igruški, sdelannaja iz vysokokachestvennyh i priyatnyh dla kozhi materialov. Sovershenный dizájn i garmónichnaja vneshnost' kombinirujut s bezuprechnoj funktsional'noštyu, pridajut kazhdo mu izdelaniu FUN FACTORY ih nepovtorimost'. Kachestvo „Made in Germany“.

YOOO CLICK 'N' CHARGE I LOVE YOOO!
S absolutno novym multizonnym vibratorom »YOOO« ot FUN FACTORY, radoštnye momenty želaniy stanuť ešte krásnee! Kto dumal, čto 3 šzara sposobny dostavít tak mnogo FUNa? Izdelie v vide 3-x šzara priglašajet k éksperimentam i rabotajet po genijal'nomu principu »YOOO«:
3 šzara, 2 motora, 1 orgazm.

Применения & Функции
Любыйши эксперименты вибратор »YOOO« состоит из 3-х и соответсвенно 2-х по-разному больших шаров и применятся индивидуально по желанию. »YOOO« подходит для стимуляции снаружи и для введения внутрь: два по-разному больших шара с гениальной точностью предлагают фантастические возможности использования для массажа

- интимной области (вагиналице или клитор),
- грудных сосков,
- при усталости мышц шеи,
- мускулатуры спины.

Особенность мультизонного вибратора состоит в его разнообразии: »YOOO« оснащен 2 моторчиками. Вместе с тем производятся асинхронных импульсы вибрации, которые

обещают множество интенсивных, многогранных стимуляций – всюду!

Magic Touch
Функция „**Magic Touch**“ панели управления сигнализируют своим освещением: „Я готов, позволю тебя околдовывать!“

Мощная панель управления YOOO
Кнопка (+): стартует с обычными вибрациями!

- Больше вибрации? Просто держите кнопку (+) нажатой!
- Выбрать программу? Нажать на турбокнопку (★).
- Результат: наслаждаться тихой, мощной вибраций - ВАУ!

„ТУРБОКНОПКА“ (★): запускает вибратор в программный режим (клавиши управления начинают пульсирюа светиться).

- Больше разнообразия? Просто неоднократно нажать на ТУРБОКНОПКУ (★) и выбрать одну из 4 любимых программ!
- Результат: с волнующими возможностями стимуляции к цели!

Клавиша (–): прекращает работу программы и переключает с высшей ступени вибрации на низшую вплоть до полного выключения.

Проще не бывает - да к тому же как раз если это возбуждает! Множество FUNa Вам с Вашей новой любимой игрушкой!

Зарядка вибраторов YOOO CLICK 'N' CHARGE
Аккумулятор полимера лития находится фиксируемо во внутренней части вибратора.Панель управления и силиконовый корпус вибратора связаны друг с другом и таким образом 100% водонепроницаемы. Аккумулятор полимера лития находится фиксируемо во внутренней части вибратора. Находящийся в игрушке аккумулятор легко заряжается с помощью штекера »FUN Magnetic Plug«: Поместите для этого универсальный штекер в штепсельную розетку. Соедините тихим щелчком металлические контактные пункты „кнопки“ блока питания с магнитным FUN-логотипом вибратора. Внимание: Для успешного подзарядки оба логотипа должны плотно находиться друг на друге и при этом полностью и параллельно. **Сияющий красным цветом логотип FUN на магнитном штекере сигнализирует, что вибратор заряжается. При постоянном «красном свете» процесс подзарядки закончен. После подзарядки »FUN Magnetic Plug« необходимо отсоединить.**

Аккумулятор можно подзарядать в любое время. Мощность вибрации при этом не ухудшиться, так как в основе новой техники полимера лития отсутствует так называемый эффект памяти. Максимальная длительность первоначальной подзарядки составляет шесть часов. Продолжительность эксплуатации при 100% нагруженного аккумулятора составляет при максимальной нагрузке примерно 30 минут. Внимание: Перед первым употреблением, пожалуйста, полностью зарядите вибратор! Этот процесс может длиться до 6 часов! Если во время работы изделие соединено с »FUN Magnetic Plug«, вибратор автоматически выключится. Издлие может быть снова приведено в рабочее состояние, как только будет отсоединен »FUN Magnetic Plug«.

Важные технические указания:

- Переменные окружающие температуры (например, при перемещении) могут привести вести при определенных обстоятельствах к легкому образованию водного конденсата. Поэтому, пожалуйста, необходимо подождатье только часов , до тех пор пока »YOOO« CLICK 'N CHARGE не приспособился к окружающей температуре. Только тогда можно осуществлять эксплуатацию!
- Легкое тепловыделение магнитного штекера (обусловлено схемой LED) и в области моторчика изделия являється нормальным. Блок питания защищен от замыканий, однако, возможно тепловыделение!
- Для подзарядки игрушки используйте пожалуйста, исключительно оригинальный штекер и адаптер FUN FACTORY CLICK 'N CHARGE!
- Не хранить »YOOO« CLICK 'N CHARGE в разряженном состоянии. Регулярное подзарядка аккумуляторов гарантирует их долговечность. Подзарядите аккумулятор перед более длительном хранении!
- Не прикрепляйте магнитные контакты »FUN Magnetic Plug« к металлическим поверхностям, так

как при этом может возникнуть опасность короткого замыкания!

- Избегать попадания солнечных лучей (например, хранение в машине)
- Не бросать в огонь!
- Не колоть в игрушку острыми предметами!
- При возгарании не тушить водой!
- запрещается окрывать изделие с применением силы
- Перед вводом в эксплуатацию проверить изделия на механические повреждения!
- При подозрительном тепловыделении и/или механической неполадкой (например, механическая деформация путем ненадлежащего использования) запрещается использование!
- Защитная схема аккумулятора предотвращает перезарядку / глубокую разгрузку
- Если лампочка (LED) магнитного штекера и/или блока питания штекера не светится, пожалуйста разъедините с сетью!
- Карты с магнитной полосой (например, кредитные карточки) не хранить в близи изделия, упаковки или зарядного устройства, так как они могут быть повреждены из-за находящихся ввидели и зарядном устройстве, магнитач.
- Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты как например сердечного маятника. Не рекомендуется использовать изделие в близи сердечного маятника. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- В случае неиспользования, всегда отключать от сети! (Экономия энергии: ненужное потребление электроэнергии в модусе Stand-by).

ВНИМАНИЕ!

- никогда не используйте зарядное устройство в ванне!
- хранить зарядное устройство в далеке от воды или в помещении с повышенной влажностью!
- изделием можно пользоваться только отсоеденным зарядным устройством (»FUN Magnetic Plug«)!

Технические данные:
»YOOO«:
Температура хранения 0 °C – 40 °C | максимальная окружающая температура 40 °C | Напряжение 7,5 V = 300 mA | максимальный зарядный ток 120 mA | аккумуляторная мощность 500 mA, среднее время подзарядки 2 ч. | примерно 500 циклов подзарядки.

Время нахождения аккумулятора в модусе Stand-by 3 месяца, затем изделие следует подзарядить заново.

Материал
Используемый в изготовлении »YOOO« CLICK 'N CHARGE силикон (100 % Highest Quality Silicone) прочен, антиаллергичен и легок в уходе.

Рекомендация по уходу
Основательно чистите изделие перед первыми и после каждого следующего использования теплой водой и мягким мылом. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« особенно подходит для чистки эротических игрушек и для нежного ухода а интимных зонах. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« сокращает концентрацию бактерий и грибков.

Совет
Несколько капель лубриканта заботятся о приятном чувстве при введении игрушки. FUN FACTORY рекомендует гель на водной основе FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Предупреждение
Изделия из силикона от FUN FACTORY - это не игрушки для детей. Кроме того, что изделия - это не медицинские продукты! Если использовать с »YOOO« CLICK 'N CHARGE гель на силиконовой основе (например, »BODYFLUID«), FUN FACTORY не может исключить, что материал изделия может выделять неприятных запаха.

Для окружающей среды
»YOOO« CLICK 'N CHARGE – это работающий от аккумулятора вибратор с интегрированным аккумулятором внутри изделия. Процесс подзарядки происходит исключительно в оригинальной FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, устройстве, которое исползуется для всех будущих вибраторов RECHARGEABLE FUN FACTORY с

технологией CLICK 'N CHARGE. Тем самым FUN FACTORY делает важный взнос в охрану окружающей среды и защиту атмосферы.

Пожалуйста, обратите внимание, что старые электрические устройства или аккумуляторы не принадлежат в домашний мусор. Заботьтесь поэтому о соответствующей охране окружающей среды, утилизации отходов элктронных устройств и упаковки. Следите за экологической утилизацией упаковки и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутреняя упаковка состоит из материала PET, который удовлетворяет все экологические требования.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FUN FACTORY
FUN FACTORY GmbH
28197 Bremen, Germany
Fon +49 (0)421 | 520.76-0
Fax +49 (0)421 | 520.76-290
info@funfactory.de
www.funfactory.de

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY

FUN FACTORY
love yourself!
FUN FACTORY



YOOO CLICK 'N' CHARGE

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość. Jakość „Made in Germany“.

YOOO

I love YOOO!

Najnowszy, wielofunkcyjny wibrator »YOOO« firmy FUN FACTORY sprawi, że zmysłowe loty wysokościowe będą jeszcze piękniejsze! Kto by pomyślał, że trzy kulki mogą sprawić tyle przyjemności? Minimalistyczny kształt zachęca do pełnych rozkoszy eksperymentów, podążając za genialną regułą »YOOO«:

3 kulki, 2 silniki, 1 chwila szczytowania!

Sposób użycia & Funkcja

Wprost stworzony dla amatorów eksperymentowania - stymulator »YOOO« nadaje się do zastosowania zgodnie z indywidualnymi zapotrzebowaniami i nastrojem.

»YOOO« nadaje się do masażu oraz stymulacji zewnętrznej (klitoralnej) i wewnętrznej (waginalnej). Dwie z trzech kulek mają różną wielkość, dając fantastyczne możliwości:

- pobudzania okolic intymnych (wagina oraz/lub klitoris),
- stymulacji sutków,
- masażu mięśni karku,
- masażu mięśni pleców.

Wyjątkową cechą tego stymulatora jest jego wszechstronność:

»YOOO« jest wyposażony w dwa niezależnie sterowane silniki, które poprzez 8 stopni natężenia oraz 4 asynchroniczne programy dostarczają intensywnych doznań – w każdym zakamarku Twojego ciała!

Magic Touch

Funkcja „**Magic Touch**“ sygnalizuje przez podświetlenie panelu sterowania: „Jestem gotowy, pozwól mi Cię sobą oczarować!“

YOOO Power menu

Przycisk (+): rozpoczyna klasyczne wibracje!

- Zwiększenie mocy? Wystarczy dłużej przytrzymać wciśnięty przycisk (+)!
- Wybieranie programów? Poprzez wciśnięcie przycisku BOOSTER (*).

Przycisk (*): włącza wibrator w trybie programów (Przyciski zaczynają świecić się pulsującym światłem).

- Więcej urozmaicenia? Poprzez kilkakrotne wciśnięcie przycisku BOOSTER (*) i wybór jednego, spośród czterech ulubionych programów!

Przycisk (-): wyłącza programy i zmniejsza poziom wibracji.

Prościej się nie da – szczególnie w najbardziej podniecających chwilach!

Ładowanie wibratorów z technologią CLICK 'N' CHARGE

Akumulator litowo-polimerowy znajduje się we wnętrzu wibratora. Panel sterowania i silikonowa obudowa wibratora są zintegrowane ze sobą na stałe i tym samym w 100 % wodoszczelne.

Znajdujący się w zabawce akumulator można ładować w prosty sposób przy pomocy wtyczki magnetycznej



SILICONE



»FUN Magnetic Plug«:

W tym celu wystarczy włożyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka sieciowego. Świeciełko w zasilaczu zapala się. Następnie jednym kliknięciem należy połączyć metaliczne punkty styku „guzika“ z magnetyczną powierzchnią naboju wibracyjnego. UWAGA: proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy punkty styku całkowicie równolegle się pokrywają. »FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do kontaktów ładujących tylko w jednej pozycji!

Świecące się na czerwono na wtyczce magnetycznej logo FUN sygnalizuje proces ładowania wibratora. Czerwone świeciełko gaśnie po zakończeniu tego procesu. Zabawka erotyczna jest całkowicie naładowana i można wówczas odłączyć od niej konektor »FUN Magnetic Plug«.

UWAGA:

proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy punkty styku całkowicie równolegle się pokrywają.

»FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do kontaktów ładujących tylko w jednej pozycji!

Świecące się na czerwono na wtyczce magnetycznej logo FUN sygnalizuje proces ładowania wibratora.

Czerwone świeciełko gaśnie po zakończeniu tego procesu. Zabawka erotyczna jest całkowicie naładowana i można wówczas odłączyć od niej konektor »FUN Magnetic Plug«.

Dzięki nowej technologii litowo-polimerowej nie pojawia się tzw. efekt pamięci akumulatora – można go doładować w każdej chwili, bez zmniejszenia jego wydajności. Maksymalny czas ładowania wynosi na początku ok. sześciu godzin. Czas użycia przy akumulatorze naładowanym w 100% i przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok.1/2 godziny. Dane te obowiązują przy włączonym turbodoładowaniu. Bez turbodoładowania czas pracy wibratora wydłuża się.

UWAGA:

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy całkowicie naładować! Proces ten może potrwać jednorazowo do sześciu godzin! W zależności od stopnia naładowania akumulatora, każdy kolejny proces ładowania trwa odpowiednio krócej.

Jeżeli zabawka erotyczna zostanie podczas jej użycia podłączona do konektora »FUN Magnetic Plug«, wibrator wyłączy się. Wibracje zabawki erotycznej można uruchomić ponownie przy użyciu przycisków dotykowych, po wcześniejszym jej odłączeniu od konektora »FUN Magnetic Plug«.

Ważne wskazówki techniczne:

- Zmieniająca się temperatura otoczenia (np. podczas transportu) może ewentualnie powodować tworzenie się wody kondensacyjnej. W związku z tym zalecamy odczekać kilka godzin, aż wibrator dopasuje się do temperatury otoczenia. Dopiero wtedy można go używać.
- Delikatne nagrzewanie wtyczki magnetycznej (wynikające z zastosowania diod LED) oraz okolic silniczka zabawki jest całkowicie naturalne. Zasilacz jest odporny na stałe zwarcie, możliwe jest jednakże jego lekkie nagrzewanie.
- Do ładowania zabawki erotycznej należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki/konektora »FUN Magnetic Plug«.
- Wibratorów »YOOO« CLICK 'N' CHARGE nie należy przechowywać w stanie rozładowanym. Regularne używanie akumulatorów zapewnia ich długowieczność.
- Przy niezwykłym nagrzewaniu się oraz/lub uszkodzeniach mechanicznych / nieprawidłowościach (odbarwienie, niezwykły wygląd, deformacja) zabawki erotycznej, NIE NALEŻY używać jak i również ładować zabawki.
- Poprzez niewłaściwe obchodzenie się, akumulatory mogą niekontrolowanie ulec reakcji egzotermicznej. Przy wystąpieniu tego zagrożenia, prosimy w całości usunąć wibrator przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (patrz również „Dla naszego środowiska naturalnego“).
- Nie przykładaj kontaktów magnetycznych ładowarki »FUN Magnetic Plug« do metalowych powierzchni, ponieważ grozi to zwarcie.
- Nie przechowywać bezpośrednio na słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza oraz zabawki erotycznej do ognia.
- Nie przekłuwać zabawki erotycznej ostrymi przedmiotami.
- Nie otwierać na siłę zabawki erotycznej.
- Podczas samozapłonu/pożaru nie gasić wodą.
- Obwód ochronny akumulatora zapobiega przeładowaniu/całkowitemu rozładowaniu.
- Jeśli wskaźnik zasilania (LED) znajdujący się na wtyczce magnetycznej oraz/lub zasilaczu nie świeci się – odłączyć od sieci.



UWAGA:

- Nigdy nie należy używać ładowarki w łazience lub podczas kąpieli!
- Ładowarkę należy koniecznie trzymać z dala od wody oraz wszelkiej wilgoci!
- Zabawkę erotyczną można uruchomić wyłącznie bez podłączonej do niej ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!

Dane techniczne

»YOOO«:

Temperatura przechowywania 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia podczas użycia 40 °C | napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 500 mAh | przeciętny czas ładowania ok. 4 h | trwałość ok. 500 cykli ładowania
Czas czuwania akumulatora wynosi ok. trzech miesięcy, po jego upływie zalecamy jego doładowanie!

Materiał

Silikon wykorzystany do produkcji »YOOO« CLICK 'N' CHARGE (100 % Highest Quality Silicone) jest odporny na zużycie, hipoalergiczny i łatwy w utrzymaniu higieny.

Pielęgnacja

Zabawkę erotyczną należy, przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym zastosowaniu, dokładnie wyczyścić ciepłą wodą z łagodnym mydłem. »CLEANER«, higieniczny spray firmy FUN FACTORY, wyjątkowo dobrze nadaje się do czyszczenia zabawek erotycznych oraz do łagodnej pielęgnacji okolic intymnych. »CLEANER« działa bakteriobójczo na bakterie i grzyby.

Wskazówka

Kilka kropli lubrykantu ułatwi przyjemne wprowadzanie stimulatora. Firma FUN FACTORY poleca lubrykant na bazie wody, jak np. »TOYFLUID«.

Ostrzeżenie

Wibrator do wyłożenia »YOOO« stworzono do stymulacji klitoralnej oraz okolic wejścia do pochwy. Nie należy stosować zabawki analnie!

Silikonowe zabawki erotyczne firmy FUN FACTORY nie są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci. Prosimy również pamiętać, że NIE SĄ to produkty medyczne!

Firma FUN FACTORY nie wyklucza, że, jeżeli dojdzie do zetknięcia się zawierającego silikon wibratora »YOOO« CLICK 'N' CHARGE z lubrykantem, który również zawiera silikon (np. »BODYFLUID«), materiał zabawki erotycznej przyjmie niepożądane zapachy.

Dla naszego środowiska naturalnego

Wibratory »YOOO« CLICK 'N' CHARGE posiadają napęd akumulatorowy i są trwale połączone z zintegrowanym z zabawką zasilaczem akumulatorowym. Proces ładowania jest możliwy wyłącznie przy pomocy oryginalnego konektora firmy FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który znajdzie zastosowanie we wszystkich przyszłych wibratorach firmy FUN FACTORY z możliwością ponownego ładowania i technologią CLICK 'N' CHARGE. W ten sposób firma FUN FACTORY aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Akumulatory wibratorów »YOOO« CLICK 'N' CHARGE nie mogą być konserwowane lub wymieniane przez użytkownika. Po całkowitym zużyciu akumulatora należy w całości usunąć wibrator – akumulatora nie można usunąć osobno ponieważ jest on na stałe wbudowany w zabawkę.

Prosimy pamiętać, że nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jak i również akumulatorów. Zalecamy dbać o przyjazną dla środowiska utylizację urządzeń elektronicznych i opakowań oraz używanie przeznaczonych do tego celu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie typu blister zrobione jest z materiałów PET przyjaznych dla środowiska.